

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra **por cualquier defecto de fábrica** a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones** acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089
- **Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto.** Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MT880
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

MISIK

MAKING SOUND KOOL

TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Modelo MT880



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES
ALIMENTACIÓN: 48V

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
MARCA: MISIK **MODELO:** MT880

IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
Tel. 5567-9089
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ALIMENTACIÓN: 48V 



 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

ATENCIÓN ESPECIAL A LO SIGUIENTE:

La principal causa de interferencia en una línea telefónica y su corriente (Esto puede resultar dentro de mal funcionamiento o daños sobre el producto) cuando:

- Contacto accidental con líneas de un mayor voltaje.
- Conductores electromagnéticos localizados cerca.
- Carga repentina o variaciones, especialmente en los voltajes por motores eléctricos.
- Temporalmente las interferencias son causadas por condiciones atmosféricas.
- Las protecciones a las líneas telefónicas necesitan también ser externas, o también en las extensiones de líneas telefónicas, o líneas telefónicas conectadas a aparatos como fax, MODEM, contestadoras, teléfonos inalámbricos, etc.
- La protección para la corriente tanto eléctrica como de línea para estos aparatos debe ser considerada y seguir las instrucciones de cada sistema que use en los aparatos a los que conecte las líneas.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el teléfono alámbrico modelo MT880, marca **MISIK**.

Este instructivo está diseñado para que se familiarice con su teléfono nuevo. Para sacar el máximo provecho de este equipo le sugerimos leer en su totalidad este manual de instrucciones y guardarlo para futuras referencias.

Asegúrese de colocar el teléfono en un lugar fresco, seco y ventilado. Antes de comenzar a operar la unidad por favor considere que para el servicio de identificador de llamadas debe estar suscrito a dicho servicio a través de la compañía telefónica de su localidad.

INSTALACION

1.- Inserte el plug o conector del cable telefónico a la bocina, y el otro extremo del cable retráctil a la base del teléfono en la entrada señalada con "TO HANDSET"

2.- Inserte el plug o conector del cable de línea telefónica, en la entrada señalada con TO WALL JACK en la base. Y el otro extremo en la caja telefónica.

3.-CONFIGURAR MARCACION POR PULSO / TONO: Ajuste el interruptor al modo de marcación de "PULSO o TONO, de acuerdo a las indicaciones o lo más conveniente de su localidad y la configuración para PBX

4.- SELECCIÓN DE TIMBRADO ALTO/BAJO: Estando colgado el teléfono, presione "VOL" para ajustar el ciclo del volumen entre 2 niveles: Timbrado Alto (HI) que significa el máximo nivel, y Timbrado bajo" que significa el mínimo.

OPERACION

1.- CONFIGURACION DE FECHA Y HORA

Presione el botón SET, en la pantalla se mostrara "SET 1 DATE", presione "SET" para entrar al menú de configuración. El ultimo digito de "AÑO" (YEAR) comenzara a parpadear; presione el botón arriba o abajo (UP o DOWN) para editar la fecha, después presione "SET" para confirmar y enter para entrar al siguiente segmento que es el de MES (MONTH), DIA (DAY) y continúe configurando el tiempo en el reloj. Al finalizar los ajustes presione "SET" para confirmar, y presione "DEL" para salir.

2.- CONFIGURACION DEL CODIGO

Presione "SET" y en la pantalla aparecerá "SET 2 CODE". Presione "SET" para entrar al modo de ajuste y configuración. Presione "UP o "DOWN" para seleccionar el numero de código. Después de hacer la configuración, presione el botón "SET" para confirmar, y después presione "DEL" para salir del menú de configuración.

3.- CONFIGURACION DEL P-CODE

Presione "SET" y en la pantalla aparecerá "SET 3 PCODE". Presione "SET" para entrar al modo de ajuste y configuración. Presione "UP o "DOWN" para seleccionar de entre los números del 0 al 9. Después de hacer la configuración, presione el botón "SET" para confirmar, y después presione "DEL" para salir del menú de configuración.

4.- CONFIGURACION DEL IP (no recomendamos esta función)

Presione "SET" y en la pantalla aparecerá "SET 4 AUTO IP". Presione "SET" para entrar al modo de ajuste y configuración. Presione "UP o "DOWN" para seleccionar de entre Apagado o encendido (ON u OFF) Si lo configuro en ON, presione los números del 0 al 9 para configurar el IP. Después de hacer la configuración, presione el botón "SET" para confirmar, y después presione "DEL" para salir del menú de configuración.

5.- CONFIGURAR EL BRILLO DE LA PANTALLA

Presione el botón "SET" y en la pantalla aparecerá "SET 8 LCD", presione SET para entrar al modo de ajuste y configuración; use los botones Arriba y Abajo para seleccionar el nivel de brillantez. El número total de niveles es de 5 (cinco). Después de seleccionar presione SET para confirmar y DEL para salir del sistema.

ESTANDO COLGADO EL TELEFONO
REVISIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES

Pulse "UP o "DOWN para revisar las llamadas entrantes.

DEVOLVER LA LLAMADA

Presione "UP o "DOWN para revisar las llamadas. Presione Redial para llamar.

BORRAR

Cuando se configura el número IP, presione la tecla DEL (borrar) para borrar el dígito equivocado.

Cuando revise las llamadas entrantes o salientes, presione DEL para borrar el número de teléfono; Presione durante 3 segundos para borrar todos los números.

Pulse DEL para salir.

MEMORIA – DE UN TOQUE (M1-M3)

MEMORIA: En el estado de colgado, introduzca los números de teléfono, mantenga presionado los botones para memorizar. (M1-M3) hasta Guardar

MARCACION DE SALIDA: descolgar el auricular, presione directamente M1 - M3: el número almacenado se marcará automáticamente

ESTANDO DESCOLGADO EL TELEFONO

LLAMADA EN ESPERA: En el estado de descolgado, presione HOLD para entrar en el modo de música en espera (la música se activará), mientras tanto usted puede colgar el auricular.

FUNCION FLASH:

Presione FLASH cuando estando descolgado necesite marcar a otro número, o transferir la llamada. Esto se puede hacer solo si tiene configurado y conectado por medio de PBX

REDIAL

Pulse el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número que marco.